- 一、使用遥控升级 U 盘点歌机系统步骤
- 1. 将压缩包所有文件复制到 U 盘根目录 (如图 1);



- 2. 将 U 盘插到点歌主机上的 USB 接口;
- 3. 按照顺序操作遥控器(方向和确认键)进行升级:

①在公播界面按"系统"键,输入密码"347437"

②进入系统基本设置,选择更新系统程序

③按"输入"键,进入升级界面

④按遥控器上的"开始"键,开始升级系统。(不同型号配置遥控器有所不一样,如图)





按"系统"键后的输入密码界面(默认密码 347437)

更新系统程序 警告:请谨慎使用! 程序更新中请勿关闭电源 继续请按[输入] 取消请按[返回]

升级界面,在这个界面按"输入"键开始升级

- 二、使用触摸屏在线升级点歌机系统步骤
- 1. 将压缩包所有文件复制到 U 盘根目录;
- 2. 将 U 盘插到点歌主机上的 USB 接口;
- 3. 开机后在触摸屏进行以下操作:

①点击主界面上的"服务",选择"设置"选项;
 ②输入默认密码"347437"进入"系统基本设置"窗口;
 ③点击"更新系统程序",开始升级;

④等待窗口显示"终端需要重启才能生效"时重新启动点歌机。



服务窗口,选择"设置"。



输入默认密码"347437"

▲ InAndon BE 亮·HD			□ 刑歌 ● 録音 ▲ 服務 2 場景 Ⅲ 设置			1 部控
	密码设定 系统基本设		歌曲 加入/删除 歌曲资料调整		整 曲限设定	
;		Key: 8 800SH_PLI HD:16122 Driver:1 S/N:8000 PIC:-6.0 Kernel:Ma	本机讯息 US.008 4·3T02 .00 44420 ay 12 16:06:21 20	14	在统升级	前日
	退出	HOT		MC MC	e io	
					1	<b>1</b>

输入密码后默认显示本机讯息,请点击"确定"进入"系统基本设置",在没有技术人员 指导下请不要"在线升级",可能会出现版本错误情况。

密码设定	系统基本设置	歌曲 加入/删除	歌曲资料调	1整 曲限设定
语别	前体 繁休 3	· 文 <b></b>	统音量	- 100 -
触摸屏校准		*	机信息	
更新系统程序		S 2 2	1投	精确 模糊
歌星图片	1212-	) <b>1</b>	分设置 🦳	🤊 🔚 75 🖃
功放音量 开/关		н	DMI&AV	自動
下曲提示 开/关		<u>ж</u> д	;线设置 > 🗖	卡模式 箱田模式
外设装置 1920	0 9600 702	× F		192.168.1.124
云端加入本地	- @C	the second se	信点歌	
退出	HOT			

"系统基本设置"窗口,选择"更新系统程序"



点击"更新系统程序"开始升级系统